



(1) 埋込ボックス、埋込枠の取付方法

- ・埋込みボックスを壁面に埋め込み、アンカーボルト (M8) または同等品にて、壁面に取り付ける。
- ・埋込枠を埋込ボックスにはめ込む。
- ・ネジ穴 (内側) に付属の取付ネジ (M4×25 Wセムス) を取り付け、埋込枠を埋込ボックスに固定する。

(2) 受信機の取付方法

- ・受信機を埋込枠にはめ込む。
- ・受信機の扉を開け、付属の取付ネジ (M5×50 Wセムス) にて埋込枠に固定する。

ZBFJ004-B1/ZBCJ004-B1			
ZBFJ005-B21/ZBCJ005-B21			
取付図			
発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	ZBFJ6293		1
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	埋込ボックス (ZBCJ004/005型)	3	P型1級受信機 (104/106シリーズ)	5	取付ネジ (4-M5×50 Wセムス)		
2	埋込枠 (ZBFJ004/005型)	4	取付ネジ (4-M4×25 Wセムス)				