



使用方法

- ①施工型紙データをA1で印刷してください。ページサイズ処理は「実際のサイズ」としてください。
- ②こちらの面が表になるように壁面に型紙を設置し、型紙の位置に合わせて取付孔、配線孔を開けます。
- ③壁面から型紙を外し、②で開けた取付孔に合わせて盤を設置します。

注意

壁面を傷つけない方法で固定すること。
強粘着テープなどを使用した場合、壁面に傷をつけるおそれがあります。

注意

孔開け作業時には、けがをしないように注意すること。
型紙を付けたまま孔開けする場合、ドリルなどに型紙を巻き込むおそれがあります。



型紙の寸法が間違えていないことを確認すること。（★部：上端から65mm、左端から45mm）
孔位置がずれるおそれがあります。