






(2-2) ROU基板 (オプション)

- JPF5~7を設定することでコムの共通化ができます。
- 注) ROU基板にて地区音響有電圧出力に対応する事はできません。



(2-3) SOU基板 (P型インターフェイス盤の手配時)

- JPS1~3を設定することでコムの共通化ができます。
- 注) SOU基板にて地区音響有電圧出力に対応する事はできません。

【終端設定方法】

- 基板番号がPCA12972以降の場合、末端の基板には終端抵抗用のジャンパープラグJP1、JP2を取り付けてください。

