



接続図



仕 様

- (1) 種別；終端器
- (2) 定格電圧；DC24V
- (3) 接続機器；以下の中継器に接続できます。
 FRRJ008-M-F, FH型
 FRRJ006-M-F, FH型
 FRRJ001-Y-RF, 4F, 16F型
 FRR028-F, 4F, FH型
 FRR027-A, F, FJ型
 FRR026-F, 4F, FH型
 FRR025-F, F4, FH型
 FRR022-1, 2, 3, 3A型
 FRR019-F4型
 FRR018-F4型
- ・ 終端の感知器または発信機に取り付けて使用ください。
- (4) 使用温度範囲；-10℃~50℃
- (5) 主材；(外被) エポキシ系樹脂モールド (黒色)
- (6) 質量；約2g

※中継器の極性については、各中継器の仕様を確認願います。

FZE016型/FZE016A型

終 端 器

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 \times

図番 FZE6110 3

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	終端器						
2	リード線 赤色 (+)						
3	リード線 青色 (-)						