

取扱方法

● ご使用の前に

本機器前面や本機器を収容したボックス前面に遮蔽物などがあると、蓄圧が低下する場合があります。取付場所には十分ご注意ください。

注意 本機器の取付工事は設備基準に従って、消防設備士等の有資格者が行ってください。誤った取付けは機能障害の原因になります。

注意 高所作業は、安定した脚立や作業床に乗って行ってください。
転倒してケガをするおそれがあります。

● 商品のご確認

①ベル 1個

②取付板（枠は切り離し可能） 1個

● 機器の取付方法

①結線・・・リード線 赤（+）、青（-）

②機器の取付け（図 1）

『↑UP』が上向きとなるように取付板を皿ビス 2 本にて取り付けてください。

取付板中央とベル裏面の引っ掛け部を合わせ、ベルを下にしっかりと押し込み、引っ掛け固定してください。

○消火栓ボックス等へ収容する場合、
取付板は枠付きのまま設置してください。




図 1. 取付け方法

注意



有極性です。配線にご注意ください。
故障のおそれがあります。

○消火栓ボックス等へ収容せず、単体
で設置する場合、取付板の枠を切り
離して設置してください。

注意



切り離しは、接合部を必ず手で
複数回折り曲げて切断してくだ
さい。
無理に切断した場合、切断面で
けがをするおそれがあります。




図 2. 枠の切り離し