

FAPJ/FCSJ107Nシリーズ(一般型・少回線タイプ) 遮断スイッチ設定表/接点、ジャンパーピン構成図

件名 : _____

型式 : _____
(例: FCSJ107N-R-20LT)

新規 年 日
更新 年 日
発行社名:
部所:
管理番号:

TM10853<0>

| 承認 | 検証 | 担当 |
|----|----|----|
| | | |

【はじめに】

本資料は、連動先の遮断スイッチ設定確認とジャンパーピンの設定を行うための準備として記入するものです。現場の仕様に準じて本資料に記載してください。また、設定後は、本記録用紙を大切に保管してください。リニューアルや基板交換時に設定した内容の確認が必要となります。なお、本受信機を使用するにはジャンパーピンの設定以外にデータベースの設定も必要です。(TM10852「FAPJ/FCSJ107N(一般型・少回線タイプ)機能設定表」を参照)

【ジャンパー設定の記載方法】
(例) JTEL の設定: 1-2間に設定の場合

注) JTELのみ出荷時より設定済みのため○が付いていますが、変更する場合は×を付ける等の対応をして下さい。

【移報接点の構成】

- 移報接点の標準装備はF1~F10(PSU基板)で、F11~F30はOP基板が必要です。
- F5はトランスファ接点、F1~F4は独立した共通のメーク接点、F6~F30は5接点で1共通のメーク接点です。
- ステータス連動で「異常代表」または「主電源断」にした場合、正常時にリレーがオン状態となり、C-A端子間が導通します。異常時にオン信号が必要な場合は、F5(C接点)のC-B端子間を使用してください。

【地区音響の使用仕方】

- BKC-BKF端子は一斉鳴動時に使用できます。
- 区分鳴動とする場合、F接点を使用し地区音響有電圧移報用のジャンパーピンJPF1~JPF5、地区音響一斉鳴動用のジャンパーピンJPA1~JPA5を設定してください。F6~F30を地区音響(有電圧)として使えます。(F1~F5は無電圧限定)地区音響として使う場合はF6~使用できますが、F11~は前詰めで使ってください。
- 注) F11~F15が無電圧a接点でF16~F20を地区音響(有電圧)のような使い方はできません。
- 本機の地区音響回線は、鳴動時マイナス共通(BKC)です。

【相互電話の使用仕方】

- 相互電話を行う場合は、F5のトランスファ接点を使用してください。

【諸表示(LX)の電源について】

- 諸表示(LX)を受信機電源(I±)から供給する場合、「JPI-」を設定することで、I-とLXCの渡り配線は不要になります。

1. 遮断スイッチ設定表 (機能設定表TM10852の2項 オプションスイッチの設定と6項、7項 移報出力回線設定の遮断スイッチ内容と同じものです)

| スイッチ名称(標準) | スイッチ名称(変更時) | 遮断する接点 |
|------------|-------------|---------------|
| 非常放送遮断 | | |
| 火災代表遮断 | | F接点(FA-FC)※固定 |
| 消火栓遮断 | | |
| 防排煙遮断 | | |

| スイッチ名称(標準) | 用途 | スイッチ名称(変更時) | 遮断する接点 |
|------------|------------------|-------------|--------|
| OP1 | 遮断 / ノンロック / ロック | | |
| OP2 | 遮断 / ノンロック / ロック | | |
| OP3 | 遮断 / ノンロック / ロック | | |
| OP4 | 遮断 / ノンロック / ロック | | |

2. 接点、ジャンパーピン構成図

- 地区音響出火階直上階鳴動 : JPF1、JPA1短絡 (F6~10を使用する場合)
- 相互電話 : JT1、JTEL (2-3間)短絡 (出荷時は1-2間短絡:相互電話無しモード)
- 諸表示(LX)電源用 : JPI-短絡 (受信機電源を使用する場合)
- 地区音響出火階直上階鳴動 : JPF2~5、JPA2~5短絡 (F11~F30を使用する場合)
- 基板内共通化(無電圧) : JPF3~5 (F11~F30を使用する場合) 注) JPF2は使用不可

