


## 取扱説明書 [保証書付(保管用)]

## 住宅用火災警報器

NS 消防法令適合品

まるくんくん

煙式 音声式

自動試験機能付

電池式（10年※タイプ）

※ 使用温度やホコリなどの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。

FSKJ217-B/B-J/B-H (移報接点なし)

FSKJ217-S/S-J/S-H (移報接点付)

末尾に「J」が付くものはカラーがライトブラウン、付かないものはカラーがナチュラルホワイト、「H」が付くものは引きひも付き品です。

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、大切に保管してください。

まるくんくんは、火災の煙をキャッチして音声警報で知らせる住宅用火災警報器です。

消火装置や火災を防止する機器ではありません。

NOHMI

## お客様ご相談窓口

商品に関するお問い合わせは、お客様ご相談窓口ナビダイヤル<sup>®</sup>まで

0570-031-1333 (受付時間：24時間・365日)

一般電話・公衆電話からは、市内料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルは警報器本体側面にも表示しています。

●ナビダイヤルをご利用できないお客様は、047-316-6907をご利用ください。（受付時間：24時間・365日）

## 保証書

型名	FSKJ217-B/B-J/B-H FSKJ217-S/S-J/S-H
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前 様
	電話
販売店	住所・店名 電話

見  
本まるくんくんおよびNOHMIは、能美防災株式会社の登録商標です。

NOHMI 能美防災株式会社

本社 〒102-8277 東京都千代田区九段南 4-7-3

URL http://www.nohmi.co.jp/

## 1. ご使用になる前に

- まるくんくんは日本消防検定協会の試験に合格した鑑定品です。(消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。)
- お取り付けいただいた部屋や廊下などの部分的な警戒になりますので、万一の火災に対してより効果を発揮させたためには、必要に応じて複数の場所にお取り付けいただくことをおすすめします。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書にはいろいろな注意事項を記載しています。注意事項の表示は以下のようになっていまして、内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が死亡または重傷を負うか、警報機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。



## 注意

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が傷害を負うか、物的損害が発生する危険な状態が生じる可能性がある場合、または警報機能の一部に悪影響を及ぼす可能性がある場合。



「一般的な注意」事項を示す場合。



「一般的な禁止」事項を示す場合。



「一般的な指示」事項を示す場合。

## 2. ご使用上の注意

まるくんくんは火災で発生する煙をキャッチして音声警報で知らせるもので、消火装置や火災を防止する機器ではありません。火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

## 警告

日頃、人のいない部屋に設置する場合は音声警報が聞こえることを確認すること。また、次のような場合は音声警報に気付かないことがあるため注意すること。

- 薬剤服用後または飲酒後で就寝した場合
- 就寝部屋以外で まるくんが作動した場合
- 交通、ステレオ、ラジオ、エアコンなどの騒音が大きい場合

直接煙が入らない場合や、次のような火災では作動しないことがあります。

- 火のまわりの早い火災
- 煙の発生しない火災
- ガス漏れや薬品による爆発的な火災

まるくんくんを取り付けた部屋の扉やふすまを開いた時は、他の部屋で発生した火災を感じることはできません。火災時の煙は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた まるくんで感知することはできません。

絶対に分解・改造や針金などの異物を挿入しない。落下などにより衝撃をうけた機器は使用しない。正常に作動しないおそれがあります。

電池切れまたは感度異常の まるくんは使用しない。火災時に作動しません。

取付ネジや専用リチウム電池の取り扱いは、乳幼児や子供の手の届かない場所で行つ。誤飲またはかけのおそれがあります。



## 注意

殺虫剤や化粧品スプレー、タバコなどの煙を直接かけない。誤報にかかるだけでなく、性能に悪影響を及ぼすおそれがあります。

引きひもを取り付けている場合、引きひもを強く引かない。引きひもがはずれる、または取付状態によっては本体が落下するおそれがあります。

耳を近づけて音声警報を聞く。聴力障害などの原因となるおそれがあります。


音響孔をテープなどでふさがない。充分な音量を確保できず、警報に気付かないおそれがあります。

### 3. 商品のご確認

次のものが揃っていることを確認してください。


(注) イラストは、製品と若干異なる場合があります。

① まるひもの本体 (1個)



② 取付ベース (1個)

(注) 出荷時に警報器本体を取りつけてあります。



③ 専用リチウム電池 (1本)

(公称電圧 DC3V)



- ・保護フィルムをはがさないでください。
- ・市販品ではありません。

④ 取付ネジ (2本)



サイズ:  $\phi 3.5 \times 25mm$


⑤ 取扱説明書 (保証書付)

(本書)




⑥ 移報コネクタ (1本)

(注) FSKJ217-S/S-J/S-H  
移報接点付のみ付属



### 4. 各部の名称とはたらき



### 引きひも

引きひもを引くことで、「警報停止/テスト」ボタンと同じ操作することができます。

(注) 引きひものは、FSKJ217-B-H/S-Hのみ取り付けてあります。  
これ以外で引きひもが必要な場合は、別途ご用意ください。  
(市販の照明用スイッチひもなどをご使用ください。  
目安として直径0.7~1.4mm程度のひもが適合します。)

### 5. 取付場所

取付場所については、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

#### 取付場所

次のような場所への取り付けをおすすめします。




#### 取付位置

以下の取付位置を守り、「警報停止/テスト」ボタン(引きひもがある場合は引きひも)が操作しやすい位置に取り付けてください。

#### 天井面に取り付ける場合

壁や角から警報器の中心まで、水平距離60cm以上離してください。




(※) 照明機器が煙の流入の妨げとなるため。


#### 壁面に取り付ける場合

警報器の中心が天井面下15cmから50cmまでの範囲で部屋の中心に取り付けてください。


「警報停止/テスト」ボタン(引きひもがある場合は引きひも)が下になる方向に取り付けてください。



●換気口やエアコンなどの空気吹き出しがから警報器の中心まで、1.5m以上離してください。



●梁などから60cm以上離してください。



## 注意

0~40°Cの温度範囲内で結露しない場所に取り付ける。

まるひものは必ず正しい取付場所に取り付ける。

次のような場所に取り付けた場合、誤作動の原因および正常に火災を警報できないおそれがあります。

次のような場所には取り付けないでください。



- 石油ストーブの近くなど  
ススや水蒸気が発生する  
場所



- 空気の流れが激しい場所  
・換気扇や扇風機、エア  
コンの近く  
・すさまづきの強い場所



- ホコリや虫の多い場所

- 屋外


- カーテンレールの上部などの  
ホコリが立ちやすい場所




- 浴室など、水がかかる場所や、  
常時温度や湿度が高い場所



- ガレージ、調理場などの、  
火災でない煙、蒸気などが  
かかる場所



- 吊り下げ式の照明やタンスの真上



- コンロの近くなど、台所や  
居室で油煙が直接かかる場所

## 6. 取り付ける前に

### (1) 取付ベースをはずす


- ・取付ベースを押さえ、  
本体を左に回して取り  
はずしてください。



左へ回す

### (2) 専用リチウム電池を取り付ける

- ①電池側コネクタと本体側の電池コネクタを接続します。  
このとき拡大図のように、電池側コネクタの突起と本体側の  
電池コネクタの溝をあわせて、奥までしっかりと接続してください。



a) 本体側移報コネクタ  
(FSKJ217-S/S-J/S-H  
移報接点付のみ)

記入例) 設置年月

09年 1月

- ②本体の裏面にある電池収納部に電池を納めてください。この  
とき、電線を電池と収納部の間に挟まないでください。  
本体が取付ベースに取り付けられなくなります。

### (3) 設置年月を記入する

- ・本体の側面に、油性ペンで設置年月を記入してください。

### 移報コネクタの取付方法

火災警報の移報が必要な場合は、a) 部に移報コネクタを取り付けます。  
(FSKJ217-S/S-J/S-H  
移報接点付のみ)

①移報接点に、付属の移報コネクタを接続してください。

②移報コネクタの末端を接続機器の配線に接続（圧着後、絶縁処理）  
してください。なお、移報接点に極性はありません。

(接点容量 DC50V, 100mA)



## 警告

電池は必ず指定のものを使用する。

指定以外のものを使用すると、故障の原因になります。

電池コネクタを奥までしっかり接続し、電池を正しく収納  
する。

正しく接続されていない場合、作動せず警報が鳴りません。

電池を取り付けた後、必ず「警報停止/テスト」ボタンを押  
して（引きひもがある場合は引きひもを引いて）作動確認  
を行なう。（電池取り付け後、約3秒間は作動しません。）

ぬれた手で電池コネクタを接続しない。

感電するおそれがあります。


外部接続機器の接点容量は、定格（DC50V, 100mA）を超  
えない。ACは接続しない。（移報接点付のみ）

警報器が故障するおそれがあります。

### 引きひもの取付方法

(注) 引きひもは、FSKJ217-B-H/S-Hのみ取り付けてあります。  
これ以外で引きひもが必要な場合は、別途ご用意ください。  
（市販の照明用スイッチひもなどをご使用ください。）


●市販の引きひもを警報器に取り付ける前に、先端を仲仕結び  
(2回玉結び) にしてください。




### 結び目のつくり方







①図のように引きひもをリング状に  
持ちます。



②引きひもを「警報停止/テスト」  
ボタンの裏側にあるフックに引っ  
掛けます。



③引きひものつまみ側を引き、結び  
目をフックに固定します。



④引きひもを本体の切り欠き  
に通します。



## 注意



引きひもを取り付けるとき、フックが引かれて火災警報音  
が鳴るので注意する。



引きひもを強く引かない。  
引きひもがはがれる、または取付状態によっては本体が落下するおそれ  
があります。



引きひもは本体の切り欠きに確実に通す。  
ボタン操作ができなくなるおそれがあります。

## 7. 取り付けかた



### 注意




取り付け作業は安定した台に乗って行う。  
転倒してけがをするおそれがあります。

#### 天井に取り付けるとき


- ①天井面の十分強度のある補強材などが通っている場所に、取付ネジで取付ベースを固定します。

「警報停止／テスト」ボタン兼警報灯が見やすい位置になるようベースの向きを合わせてください。

- ②本体の底面部を取付ベースに当て、止まるまで右に回してください。



#### 壁に取り付けるとき



- ①壁面の十分強度のある補強材などが通っている場所に、取付ベースの向きを間違えないように（矢印を上にする）取付ネジでしっかりと固定します。


- ②「警報停止／テスト」ボタンが下になるように取付ベースと合わせ、止まるまで右に回してください。

#### 壁に掛けで取り付けるとき

- ①本体と取付ベースを取り付けます。

- ②取付ネジを壁の途中まで垂直にねじ込んでください。  
(ネジ頭と壁の間が2~5mmの範囲になるまでねじ込んでください。)

- ③ネジ頭に、取付ベースにある取付孔を引っ掛けてください。



### 注意



取り付けるとき、軍手など繊維状のホコリが発生する手袋は使用しない。  
誤作動の原因になります。

#### 両面テープなどで設置しない。

本体が落として破損したり、けがをするおそれがあります。  
付属の取付ネジで設置してください。



取り付け時に発生するホコリなどが、煙流入部から警報器内部に入らないよう注意する。

煙流入部にホコリが入った場合、掃除機でホコリを吸い取ってください。

## 8. 取り付けたあと（テスト）

### テスト（作動確認）のお願い



取り付けたあと、**まるひこ**が正常に作動するかテスト（作動確認）を行ってください。

#### テスト方法

- ①「警報停止／テスト」ボタンを押します。

〔引きひもがある場合は、  
引きひもを引きます。〕



- ②テストの結果は、警報音と警報灯（赤）により判断します。

結果	警報音	警報灯(赤)
正常	ビビ、ビー、ヒュー、ヒュー 火事です。火事です。	点灯
電池切れ	ビビ、ビー、電池切れです。	1回点滅
感度異常*	ビビ、ビビビ、異常です。	3回点滅

(注)「ビビ」としか鳴らない場合は、火災警報停止中です。

約5分経過後、再度テストしてください。

(※) 警報器が煙をキャッチする感度に異常が生じた場合。

#### ■移報のテスト方法【FSKJ217-S/S-J/S-Hの場合】

外部接続機器がある場合、「警報停止／テスト」ボタンを押し続けている（引きひもがある場合は引きひもを引き続けている）間、接続を確認することができます。

(注1) 電池切れまたは感度異常のときは移報テストはできません。

(注2) 操作し始めてから約5秒後に移報テストを開始します。

### テスト（定期点検）のお願い



取付後は1ヶ月に1度、また3日以上留守にされた場合には、**まるひこ**が正常に作動するかテスト（定期点検）を行ってください。

上記テスト方法によりテストした結果、次のような異常が発生した場合は、すみやかに以下の処置をしてください。

#### 電池切れの場合

電池の残量がありません。販売店にご相談のうえ、すみやかに新しい**まるひこ**または電池と交換してください。

(注1) 電池は専用電池で、市販品ではありません。

(注2) 設置後10年を経過している場合や著しく汚れている場合は、警報器を交換してください。

#### 感度異常の場合

警報器の感度が劣化しています。すみやかに新しい**まるひこ**と交換してください。

(注) 感度異常警報が発生すると、正常に火災を感じできません。



### 警告



テストのとき、決してライターなどの炎を使用しない。  
**まるひこ**を落すばかりでなく、火災の原因になります。



「警報停止／テスト」ボタンを押すときは、安定した台に乗って行う。  
転倒してけがをするおそれがあります。




### 注意

煙を直接入れて試験を行い、警報を停止した場合、約5分間テストができなくなります。

## 9. 火災警報機能

まるひこは煙を感知すると、次のように警報音と警報灯（赤）でお知らせします。



※移報接点付 (FSKJ217-S-S-J/S-H)  
の場合は、移報出力します。

### 火災の場合

火元を確認し、119番へ通報するなど適切な対処をしてください。  
煙がなくなると、自動的に警報は停止します。

### 火災でないとき

火災以外でも次のような場合は警報動作をすることがあります。  
警報音を停止し、警報の要因を取り除いてください。

- ・くん煙式または加熱蒸散式殺虫剤を使用した場合。
- ・スプレー式殺虫剤や、化粧スプレーなどが直接かかったとき。
- ・たばこの煙をまるひこに吹きかけたとき。
- ・調理の煙や水蒸気などがまるひこにかかったとき。
- ・線香や蚊取り線香などの煙を大量に発生させたとき。

### 警報音の止めかた

「警報停止/テスト」ボタンを押す  
(引きひもがある場合は引きひもを引く)と、警報は停止します。約5分間  
警報を停止しますが、煙を感知している間、警報灯は点灯し続けます。5分  
経過後も再度警報が鳴る場合は、うちわなどで風を送り、煙を流入部から  
排除してください。



## 注意



火災以外で警報が鳴動しても、警報器や電池をはずさない。  
その後の監視ができなくなります。

煙流入部に煙が残っている場合は約5分後に再び警報が鳴ります。換気などを行うことにより警報は自動的に止まります。

### くん煙式または加熱蒸散式殺虫剤を使用する場合

くん煙式殺虫剤や加熱蒸散式殺虫剤を使用する場合は、誤作動するおそれがあるため、まるひこの本体部分を取りはずし、殺虫剤がかかるない場所に置いてください。  
使用後、換気をして必ず元の状態に戻し、テストをしてください。


(注) 取りはずしかたは、「11. お手入れ方法」参照



## 10. 自動試験機能

まるひこは、常にセンサの感度と電池電圧を監視し、異常の場合、次のように警報音と警報灯（赤）でお知らせします。

異常の種類	警報音	警報灯(赤)
電池切れ	ビ、(電池切れです。)	1回点滅
感度異常	ビビビ、(異常です。)	3回点滅



### 電池切れ

電池寿命が近づくと、自動的に電池切れをお知らせします。電池切れを検出すると、約1分間隔で「ビ」と鳴り、警報灯が1回点滅します。また、約30分に1回「ビ、電池切れです」という警報音が鳴ります。

### 警報音の止めかた

「警報停止/テスト」ボタンを押す  
(引きひもがある場合は引きひもを引く)と、状態を音声でお知らせし、約24時間警報音を停止します。  
警報音停止中は警報灯が約10秒間隔で1回点滅します。



### 電池切れが発生したら

販売店にご相談のうえ、すみやかに新しいまるひこまたは電池と交換してください。

(注) 設置後10年を経過している場合や著しく汚れている場合は、警報器を交換してください。

### 感度異常

警報器の感度が劣化して正常に煙を監視できなくなった場合、自動的に異常をお知らせします。感度異常を検出すると、約1分間隔で「ビビビ」と鳴り、警報灯が3回点滅します。また、約30分に1回「ビビビ、異常です」という警報音が鳴ります。



### 警報音の止めかた

「警報停止/テスト」ボタンを押す  
(引きひもがある場合は引きひもを引く)と、状態を音声でお知らせし、約24時間警報音を停止します。  
警報音停止中は警報灯が約10秒間隔で3回点滅します。



### 感度異常が発生したら

すみやかに新しいまるひこと交換してください。



## 11. お手入れ方法


年に1回程度、**まるくいの**の掃除をしてください。  
掃除をする際は、本体を取りはずしてから行ってください。

### まるくいの 取りはずしかた

警報器本体を設置面に軽く押しつけながら、左に回してください。

(取付ベースは設置面に残してください。)

(注) 壁に掛けたり付けられている場合は、ベースごと取りはずしてください。



●**まるくいの**の本体が汚れたら、中性洗剤を浸して十分に絞った布で本体の汚れを拭き取ってください。その際、煙流入部に触れないように注意してください。

●煙流入部にホコリがたまっている場合は、掃除機で吸い取ってください。決して、たまたまホコリを吹いて飛ばさないでください。ホコリが煙流入部内部に入り、誤作動するおそれがあります。



## 警告



**まるくいの**を水洗いしない。  
また、ベンジンやシンナーを使用しない。  
故障の原因になります。

**まるくいの**を改造、分解しない。

機器内部は精密に調整されていますので、正常に作動しなくなるおそれがあります。

## 12. 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったときは、下表の対処をしてください。

対処をしても直らない場合は、お買い上げの販売店に連絡するか、お客様ご相談窓口に問い合わせてください。

症 状	原 因	対 处
火災でないのに火災警報動作をする。	火災以外の要因 (調理の煙、湯気、ホコリ、殺虫剤など) がありますか？	警報を停止し、うちわなどで要因を取り除いてください。  ⇒ 9. 火災警報機能 参照
約1分間隔で「ビ」と鳴り、警報灯が1回点滅する。 または 警報灯が約10秒間隔で1回点滅する。	電池切れです。	新しい <b>まるくいの</b> または電池と交換してください。  ⇒ 10. 自動試験機能 参照
約1分間隔で「ビビ」と鳴り、警報灯が3回点滅する。 または 警報灯が約10秒間隔で3回点滅する。	感度異常です。	新しい <b>まるくいの</b> と交換してください。  ⇒ 10. 自動試験機能 参照
テストをすると、「ビビ」としか鳴らない。	火災警報を停止中です。	約5分経過後、再度テストしてください。
テストをしても何も音が鳴らない。	電池は正しく接続されていますか？	電池コネクタが正しく接続されているか確認してください。  ⇒ 6. 取り付ける前に 参照
	<b>まるくいの</b> の故障か電池寿命が考えられます。	新しい <b>まるくいの</b> または電池と交換してください。

## 13. 廃棄について

●**まるくいの**や電池を廃棄する際は、市町村により定められたルールに従ってください。(本電池は水銀を含みません。)

●電池を廃棄する際は、電池の保護フィルムをはがさず、コネクタ部分をテープで巻いてください。絶縁状態にせずに廃棄すると、電池がショートし、発火、破裂の原因となります。

## 14. アフターサービス

### 1. 保証書

保証書はこの取扱説明書に付いています。お買い上げの販売店での所定事項の記入内容をご確認いただき、大切に保管してください。

### 2. 保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。万一故障した場合は、機器を分解せずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。保証規定により対応いたします。

### 3. お問い合わせされる場合

機器についてご不明な点がございましたら、お客様ご相談窓口にご連絡ください。その際、下記のリストにメモされてからご相談くださるようお願いいたします。

項目	ご記入内容	備考(記入例)
型名	(例：FSKJ217-Bなど)	本体裏面に記載
製造年		本体裏面に記載
製造番号		本体裏面に記載
設置年月		〇年〇月など
設置場所		寝室、壁設置等
状態		現象を詳細に

### 4. アフターサービスについてのお問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点、およびその他お問い合わせは、お客様ご相談窓口、またはお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 15. 仕様

※1 型名	FSKJ217-B/B-J/B-H (移報接点なし) FSKJ217-S/S-J/S-H (移報接点付)	機器交換の目安 約10年 ※2
種別	煙式 (光電式 2種)	警報音量 1mにて70dB以上
定格	DC3V 300mA	外形寸法 φ98mm×42.5mm
電源	専用リチウム電池 (下記いずれか) ・CR17450E-R-CN10 ・CR17450E-N-CN10 ・CR17450WK21 【公称電圧 : DC3V】	質量 約125g (電池含む) 移報接点 (-S付のみ) 無電圧 1a接点 接点容量 : DC50V 100mA
		使用温度範囲 0~40°C (結露しないこと)

※1. 商品名の末尾に「-J」が付くものはカラーがライトブラウン、付かないものはカラーがナチュラルホワイトです。  
・商品名の末尾に「-H」が付くものは引きひも付き製品です。

※2. 機器交換の目安は、使用温度やホコリなどの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。

## 16. 保証規定

- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- 通常のお取り扱いにおいて、保証期間内に万一故障した場合の交換は無償でいたします。
- 保証期間内においても、次のような場合は有償となります。
  - お取り扱い上の誤りによる故障または損傷
  - 不適当な改造や修理による故障または損傷
  - お引渡後の輸送、移動、衝撃による故障または損傷
  - 水害、地震、落雷など天災による障害
  - 油汚れなどによる機器の機能劣化
  - 取付場所が適切で、調理の煙や湯気など、住戸環境による警報発生により電池が消耗した場合
  - 保証書を紛失または提出しない場合
  - 保証書の所定事項の記載され、または字句を書き替えられた場合
  - 出張サービスをご要望された場合の出張費
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。