



※ひとつの火災信号が複数の区画にまたがり、かつ散水制御盤の手配時に
火災信号の区画包括設定を指示している場合、火災信号の結線は区画包括設定した
いずれかの端子に接続してください。

ション回路を接続することで
の入出力が可能。
準では使用しない)

例) 区画1、2、区画3、4、5にひとつの火災信号の場合
結線は、F1、2のいずれか、およびF3、4、5のいずれかに接続してください

MUWJ011/012/013-6~40L型	
散水制御盤	
総合回路図	
発行	第2技術部消設管理課
尺度	X
図番	MD8136
能美防災株式会社	